

CARRINHO PARA REFUNDAMENTO DAS JUNTAS EM ARGAMASSA



Ferramenta indispensável para se obter um bom acabamento das juntas refundadas.

DESCRIÇÃO - Trata-se de uma ferramenta adequada ao rebaixamento das juntas verticais e horizontais da argamassa de assentamento numa fachada em tijolo face à vista. (As juntas representam cerca de 20% da fachada).

MODO DE UTILIZAÇÃO - Em primeiro lugar deve regular-se o afastamento da cabeça do prego de aço em relação às rodas do carrinho para controlar o refundamento das juntas (normalmente 3 a 8 mm). Esta operação realiza-se aliviando e reapertando o parafuso de segurança.

Durante o assentamento do TIJOLO FACE À VISTA deve-se deixar a junta totalmente preenchida e à face do tijolo, removendo a argamassa excedente com auxílio da colher de pedreiro, tendo o cuidado necessário para evitar sujar a face dos tijolos.

Deve-se aguardar posteriormente que a argamassa de assentamento ganhe presa e adquira o aspecto de seca ou semi-seca.*

Quando a condição anterior se verificar inicia-se o processo de remoção do excesso da argamassa das juntas com auxílio do carrinho tendo o cuidado de começar pelas juntas verticais e só depois as horizontais.**

Para concluir este processo, deve passar-se a superfície da face à vista dos tijolos com auxílio de uma escova média, com sisal ou com um pedaço de alcatifa pelada, sempre a seco, para remover alguma goma de cimento ou argamassa aderente.***

* Nota: Este acontecimento pode levar algumas horas a verificar-se e dependendo do teor de água de amassadura da argamassa, dos aditivos da mesma, das condições atmosféricas e de o tijolo ser ou não hidrofugado.

** Nota: Se a argamassa não se libertar facilmente como se estivesse seca deve-se aguardar mais algum tempo de modo a evitar sujar a face à vista dos tijolos.

*** Nota: Quando os tijolos estão à chuva, são assentes com chuva, ou estão com excesso de humidade devido por exemplo ao excesso de humidade da argamassa de assentamento, a limpeza final com o sisal não resulta. Neste caso é preferível recorrer a uma esponja húmida, bem lavada e bem espremida, a qual deverá ser lavada com muita frequência em água limpa.